



雑排 NPBC クリーニング方法



- ①洗浄切替ハンドル（三方弁）を 90° 回転させます。
- ②注水口の蓋を外し、給水ホースを注水口に差し込み給水してください。
- ③給水中は洗浄用ポンプが自動で断続運転し No.1 ポンプケース内を洗浄します。
- ④給水開始より 3 分経過しましたら蛇口を閉めて注水口のホースを抜き、蓋を閉めてください。
- ⑤洗浄切替ハンドル（三方弁）を元の位置に戻してクリーニング終了です。



- ・ 洗浄切替ハンドルの操作は配管に対して必ず平行、直角になるように注意してください。
- ・ クリーニング中はアラームが鳴ることがありますが、クリーニング終了時に自動的に停止します。
- ・ 漏水センサーに水が付着した際はアラームが鳴りますので拭き取ってください。